

「ザ・プランナー」でのSDデザイナー連動ファイルの出力方法

「ザ・プランナー」のメニューから[拡張 - SDデザイナー連動ファイル(*.PTS)出力]を選択し、 ファイルの出力先を設定し、SDデザイナー連動ファイルを出力します。







立面データに変換されません。



4.データ保存を行い、立面を表示します。
「ザ・プランナー」で作成された各立面が表示され、
壁・コーナー・開口などはすべて入力済みの状態となっています。
各面の内容を確認後、すぐに割付処理に移ることができます。

立面作成時の変換方法については、 [環境設定] - [プランナー設定]で設定が可能です。

「ザ・プランナー」の出力データの変換設定

[環境設定] - [プランナー設定]で、「ザ・プランナー」からの出力データの変換設定を行います。





\bigcap	最小壁サイズ設定 プランナーデータの変換時に、SDデザイナーの立面データとして変換する最小壁サイズの初期値を 設定します。チェックボックスにチェックがある場合、その値が最小壁サイズとして有効となります。				
	プランナーデータ読込み画面で変更が可能です。 最小壁サイズを設定し、有効チェックをいれた場合は、そのサイズより 小さいサイズの壁は立面データに変換されません。				
	例) 🔽 最小W 200 mm 🔽 最小H 200 mm 200>壁Wサイズ かつ 200>壁Hサイズ の壁は、立面データと して変換されません。				
	☑ 最小W 200 mm □ 最小日 200 mm 200 > 壁Wサイズ の壁は、立面データとして変換されません。	J			

マスター 設定 壁 1 壁 1 開口(その他) 1 開口(支援下ア) 2 以間口(支援下ア) 2 水隅 2 開口(支援下ア) 2 開口(支援下ア) 1 開口(支援訴窓) 1 開口(支訴窓) 1 開口(注風窓) 1 開口(注風窓) 1 開口(注風窓) 1 開口(注風窓) 1 開口(注風窓) 1	壁のマスター引き当て S Dデザイナーの壁マスターの と引き当てを acava ************************************
コーナーのマスター引き当て プランナー側の出入隅に対して、SDデザイナー のコーナーマスターの と引き当てをおこない ます。 メリネゆ ニナー用マスター 出稿コーキング2 アは席コーキング2 2本出稿コーキング2 2本出稿コーキング2 1 一番類 ・出稿 へ入稿 へ木口 コーナー本数 1 本 コーナー本数 2 本 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	開口のマスター引き当て プランナー側のそれぞれの開口に対して、 SDデザイナーの開口マスターの と引き当てを おこないます。

変換方法設定

プランナーデータの変換時の、壁面の変換方法を設定します。 <選択モード> < 4 面モード> <同一面モード> <同一線モード> から選択設定を行います。

<選択モード>

プランナーデータ読込み画面でデータ保存を行う際、 右記のような変換方法選択画面が表示され、その都度、 変換方法を設定して立面データを生成します。

■変換方法選択			
◎ 4面モード 💿 同一面モード	○ 同一線モード		
【 選択】 🗶 キャンセル			

< 4 面モード>

プランナーデータ読込み画面でデータ保存を行う際、壁の出入りに関わらず、東西南北の4面に壁面をまとめて 表示した立面データを生成します。



<同一面モード>

プランナーデータ読込み画面でデータ保存を行う際、東西南北それぞれの方向に面している壁面の重なりを判断し 重ならない面を同一面に配置し、重なる面は別面として立面データを生成します。



<同一線モード>

面の立面データ

プランナーデータ読込み画面でデータ保存を行う際、東西南北それぞれの方向に面している壁面を、X方向(東西面 はY方向)が同一線上にある面をまとめ、1面として立面データを生成します。

