

DXF・BMPの読込画面において、「十字カーソル」のマウス形状の利用が可能になりました。 十字カーソルを利用することで、角度の設定や、基準位置の設定の指示が容易になります。 この切り替えには、 < 環境設定 > - < 立面割付 > の[D X F 読込マウス表示] で設定を行なう必要があります。



BMPの読込画面において、TIF形式のデータの読込が可能になりました。 これで、読込が可能なデータ形式は、BMP・JPEG・TIF の3種類となります。

	注意 無圧縮のTIFファイルにのみ対応しています。 拡張子がTIFであっても圧縮されたファイルの 読込はできませんのでご注意ください。
T I F Files	が追加されています



パネル割付設定にハッチングパターンを選択する項目が追加されました。 ハッチングパターン選択には、4種類のハッチングタイプとハッチング無しが用意されています。 パネル割付ごとにハッチングパターンの設定が可能となっていますので、貼り分けした壁のハッチング タイプを変えればひと目で貼り分けが分かるようになります。

パネル割付の画面でハッチングパターンを設定した壁パネルは、[網掛け表示]ボタンを押すとハッチングが描画 されます。([外周ライン表示]ボタンでは、ハッチングは描画されません。)





パネル割付設定の画面で表示したいハッチングタイプ を選択します。

割付設定された壁にハッチングタイプの情報が付加 されます





ー旦割付した個々のパネルについて、ハッチングタイプ を選択・変更することも可能です。

ハッチングパターンの印刷

ハッチングパターンを設定した壁パネルを印刷した場合、環境設定の印刷設定に関わらずハッチングが 印刷表示されます。

環境設定の印刷設定

<環境設定> - <印刷>の[印刷色](白黒・カラーの選択)及び[塗りつぶし](する・しない)





壁パネル製品のマスターに設定された製品色での描画は、画面のみの対応でしたが印刷描画にも対応しました。 (ハッチングタイプが設定されている場合は、パネル製品色の印刷でもハッチングタイプが描画されます。)







積算画面及びマスタの表示部分を、<u>奇数行を白色、偶数行を薄い青色</u>で表示するように変更しました。 一行おきに色がつくことで、見やすい画面表示になりました。 (色が表示されるのは、画面のみの対応です。出力した帳票には色の表示はありません。



<積算画面>

< 6 > 積算画面の表示項目幅を保持する機能を追加

積算画面のそれぞれの表示項目幅が変更された場合に、その変更された幅の値を保持するように機能を追加しました。 システムを終了し再起動した後も、この表示項目幅の値は保持されています。

1971年春 第4年971 名称 1931 外壁サイディング メロセンゴン ド	6番 メーカー名	⊒~k	寸法·任福	種別	計算方法	arris B.						
名称 料 外型サイディング	メーカー名	3~k	寸法·仕様	8601	計算方法	48-16-25						
ハイ 外壁サイディング 外球サイディング	4412.0.12			AND LOCK		元97. 重	12八平	付加值	少数桁	鼓量)	単位 単価	掛け率
N. 28-19-255 23-36	/8.98.7*	BC8.ILG	AG-WALL 185・プレジール	各種パネル校時代	(1) 通常	57	0	0	0	57 校	5800	100
77嵐ツイナインシー	ニチハ	ET47153	モエンエクセラード16・ミラー	各壁パネル校数(8	(7) 通常	18	0	0	0	18 枚	5800	100
防水シート				紅壁面積	通常	87.66	0	0	0	88 m²	0	100
防水テーブ				関口m(全)	通常	17.99	0	0	0	18 m	0	100
片ハット 開口部		_		開口m(全)	通常	17.99	0	0	0	18 m	0	100
金具 不休·出隅	_			指定なし	通常	0	0	0	0	0 18	0	100
※具 スターター				HERE COL	1275	U	U	U	U	0 18	0	100
83 09/93	_			18/8/30	a m	0	0	0	0	0 18	0	100
26.84				18.8560	2010	0	0	0	0	0 10	0	100
-89				B.#1.		0	0	0	0	0		0
本体	加減子	BCSLG	AG-WALL 18S・プレジール	各種パネル面積	1824	72.32	0	0	0	73 m²	5800	100
本体	ニチハ	ET47153	モエンエクセラード16・3ラー	各健パネル面積	通常	15,34	0	0	0	16 m ²	4208	100
防水シート				総壁面積	通常	87.66	0	0	0	88 m²	0	100
出意				指定なし	通常	0	0	0	0	0 ケ)	M 0	100
柱巻				指定なし	通常	0	0	0	0	0 ታን	M 0	100
残材処理費				指定なし	通常	0	0	1	0	1式	0	100
運搬及び諸経費				指定はし	通常	0	0	1	0	1式	0	100
					各項 保持	目の しま	表示 す	幅の)情:	報を		

参考					
項目名の行の列と列の境部分にカーソルを					
もっていくとカーソルの形状が 🔫 ► に					
変わります。					
見積明細書原価明細書					
材料					
■ 外壁サイディング 旭硝子 BC8.II					
■ 外壁サイディング ニチハ ET471					
この状態で、カーソル ◀ を移動先の位置まで左ドラッグ すると列幅が変更されます。					
見積明細書 原動明細書					
▶材料					
▲ 外壁サイディ旭硝子 BC8,ILG					
外壁サイディニチハ ET4715、					



<8> 【全】ボタン処理時の<確認コメント>表示を追加

割付・副資材・集計・積算のそれぞれの画面で設定されている【全】ボタン処理について、【全】ボタンを押した 場合に、下記にような < 確認コメント > を表示するように対応しました。 【全】ボタン処理の場合、既に処理された割付や配置、集計などの値が全て消去されますので、間違って 【全】ボタンを押してしまった場合元の状態に戻すには、再入力をするしか方法がありませんでした。

<確認コメント>を表示する事で、間違って【全】ボタンを押してしまった場合に キャンセルで戻ることが可能になりました。

確認	4
再度、割付処理を実行しますか? 実行すると現在の割付は消去されます!	
OK キャンセル	



入力・割付・副資材のそれぞれの画面右上に表示されている入力表示ツールの各ボタンのon/off設定を保持するように 機能を追加しました。システムを終了し再起動した後も、このon/off設定は保持されています。 (最後にシステム終了した際の、on/off設定を記憶しています。)



ご注意ください!

入力画面での処理ボタンについては、システム上、グリッド入力・補助線表示・高さグリッド表示・通り芯グリッド 表示のそれぞれのon/off ボタンについてコントロールが行われています。 これらの処理ボタンを押した際には、自動的に下記のようにボタンの on/off が変更されます。 (デジタイザ・寸法・Bitmap のボタンの on/off については、影響がありません。)

<開口処理ボタンを押した際の画面> (グリッド入力・補助線表示・高さグリッド表示 通り芯グリッド表示のそれぞれのボタンが自動的に off の状態になります。



